




## Diktat am PC

1. Titel eingeben, oder oder
2. Diktat aufnehmen, oder
3. Diktatinformationen ergänzen und zur Korrektur (Häkchen bei „Spracherkennung benutzen“) oder Abschrift geben, oder




## Diktat mit Spracherkennung

1. Zielanwendung öffnen (Hinweis: Microsoft Word, dns.comfort-Diktierfenster und SonicPad erlauben delegierte Korrektur)
2. Text diktieren
3. Fehler selbst korrigieren oder Diktat zur Korrektur geben




## Diktate und Dokumente importieren


1. Zu importierende Datei(en) auswählen
2. Informationen ergänzen und zur Korrektur (Häkchen bei „Spracherkennung benutzen“) oder Abschrift geben, oder



## Übernahme vom Diktiergerät

1. Diktiergerät anschließen und einschalten
2. = Versand erfolgt vollautomatisch
3. = Diktat(e) auswählen, bei Bedarf Informationen ergänzen und zur Korrektur (Häkchen bei „Spracherkennung benutzen“) oder Abschrift geben





## Formatierung & Korrektur

### KORRIGIER <Wort>

MARKIER <Wort>

MACH DAS GROß / KLEIN / FETT / KURSIV

FETT / KURSIV <Wort>

SCHREIB DAS ZUSAMMEN

AUSWAHL UNTERSTREICHEN

STREICH DAS / LÖSCH DAS

WEITER BEI <Wort>

NEUE ZEILE

NEUER ABSATZ

AKTION RÜCKGÄNGIG MACHEN

WAS KANN ICH SAGEN?

### Dragon lernt!

Markiert den gewünschten Textbereich  
Formatiert den markierten oder den  
zuletzt diktieren Text

<Wort> im Text wird fett / kursiv, Cursor  
kehrt an seine Position zurück

Bildet ein Wort aus den markierten  
Wörtern

Schreibt die Auswahl unterstrichen

Streich das Gesagte bis zur letzten Pause

Löscht das Gesagte hinter dem <Wort>

Zeilensprung

Zeilensprung plus Leerzeile

Macht die letzte Aktion rückgängig

Zeigt alle verwendbaren Befehle an



## Navigation

ZUM DOKUMENTANFANG

ZUM ZEILENANFANG

ZUM ABSATZANFANG

CURSOR VOR <Wort>

<n> ZEILEN

<n> ZEICHEN

<n> WÖRTER

ZUM DOKUMENTENDE

ZUM ZEILENENDE

ZUM ABSATZENDE

CURSOR HINTER <Wort>

NACH OBEN / UNTEN

NACH LINKS / RECHTS

NACH LINKS / RECHTS



## Datum, Zahlen, ..

23

DREIUNDZWANZIG

17.05.2011

SIEBZEHN FÜNF ZWEITAUSENDELF

14:25

VIERZEHN UHR FÜNFUNDZWANZIG

1. / 2. / ...

ERSTENS / ZWEITENS / ...



## Satz&Sonderzeichen

- . PUNKT
- , KOMMA
- : DOPPELPUNKT
- ; SEMIKOLON oder
- STRICHPUKNT
- ? FRAGEZEICHEN
- ! AUSRUFZEICHEN
- BINDESTRICH
- GEDANKENSTRICH
- \_ UNTERSTRICH
- ' APOSTROPH
- ` INVERSER
- ^ APOSTROPH
- / SCHRÄGSTRICH
- \ BACKSLASH
- ERGÄNZUNGSSTRICH LINKS / RECHTS
- ™ WARENZEICHEN-SYMBOL
- ® EINGETRAGENE MARKE
- „ / “ ANFÜHRUNGSZEICHEN AUF / ZU
- , / ' HALBES ANFÜHRUNGSZEICHEN AUF / ZU
- » / « ZITATANFANG / ZITATENDE
- @ AT-ZEICHEN oder KLAMMERARFEE
- ( / ) KLAMMER AUF / ZU
- [ / ] ECKIGE KLAMMER AUF / ZU
- { / } GESCHWEIFTE KLAMMER
- < / > KLEINER ALS / GRÖßER ALS
- (TAB) TABULATOR
- ~ Tilde
- | VERTIKALER STRICH
- § PARAGRAFZEICHEN
- \$ DOLLARZEICHEN
- % PROZENTZEICHEN
- & UND-ZEICHEN
- € EURO-SYMBOL





## Lade Sprecher 0x800..

Der Fehler tritt z.B. bei  
Systemwiederherstellungen auf.  
Fehlerbehebung wie folgt:

1. dns.comfort Client starten über



Start / Alle Programme /  
dns.comfort / Client



**NEW:** „Löschen“  
(Onlinediktat) /  
„Weiter“ (Recorder)  
**Strg+NEW:** „Senden“  
(Onlinediktat)

**I** - Korrekturmenü

**INS / OVR:** Wechsel  
von Übersprechen zu  
Einfügen

**REC:** Mikrofon EIN

**Vorwärts:**  
spult vorwärts, zum  
Ende des Diktats

**Play / Stopp:**  
Wiedergabe des  
Diktieren

**Rückwärts:**  
spult rückwärts, zum  
Beginn des Diktats

**F3** – Buchstabier-  
Fenster

**F2** – Dragon  
Diktierfenster

**F1** – markierten Text  
als Phrase hinzufügen

**Strg + F1**  
Phrase bearbeiten

**Rückseitige Taste**  
„Senden“

Rollkugel wie Maus,  
Taste links – linke Maustaste,  
Taste rechts – rechte Maustaste



## Besonderes

Strg + Alt + R Phrasen bearbeiten

Strg + Alt + W markierten Text als Phrase hinzufügen

Strg + Alt + L Speechlock aktivieren/deaktivieren